

ENTRETIEN VIS + SOUFFLERIE	1 x jour	xsemain	1 x mois	x 1/2 an	1 x an	INTERVENTION
superstructure:						
contrôle tension chaîne redeler				x	x	retendre si nécessaire
contrôle palettes ertalon redeler				X	X	remplacer si nécessaire
contrôle caoutchoux redeler				X	X	remplacer si nécessaire
contrôle niveau d'huile réducteur redeler					X	changer l'huile
contrôle joints d'étanchéités trappes / compartiment				X	X	remplacer si nécessaire
graissage toutes graisseurs redeler + vis			X	X	X	nettoyer ou remplacer
contrôle niveau d'huile de la centrale			x	X	X	utiliser l'huile alimentaire
contrôle fuite d'huile aux raccords rapides tracteur <->semi			X	X	X	remplacer joint ou raccord
prise 24Volt : nettoyer les bornes			X	X	X	nettoyer ou remplacer
contrôle guide/ roulement de chaque vis				X	X	graisser ou remplacer
contrôle étanchéité portillons redeler / vis			x	X	X	remplacer joint si nécessaire
contrôle tension chaîne de rotation de la vis silo			X	X	X	retendre /graisser ou remplacer
contrôle fixation moteur rotation vis silo			x	x	x	resserrer les boulons de fixation
contrôle niveau d'huile hydraulique - réservoir			x	x	x	remplir ci nécessaire
remplacer filtre sur le retour d'huile hydraulique					x	remplacer filtre
contrôle accouplement élastique: entrainement compresseur				x	x	remplacer si nécessaire
contrôle chaîne entrainement écluse / vis			x	x	x	retendre si nécessaire
contrôle roulements de l'écluse					x	jeu => remplacer
contrôle condition générale des flexibles hydrauliques				x	x	usures , fuites => remplacer
contrôle condition des tuyaux d'air				x	x	usures ou fuites => remplacer
contrôle bâche: état , fuites , fermetures				x	x	réparer si nécessaire
entretien moteur auxiliaire			x	x	x	voir tableau moteur
entretien compresseur	x	x	x	x	x	voir tableau compresseur
châssis:						
contrôle épaisseur garnitures et disques de freinages				x	x	remplacer si nécessaire
contrôle état d' amortisseurs/étriers/vases à ressort/moyeux				x	x	voir cahier d'entretien de l' essieu
contrôle + graissage système directeur			x	x	x	graissage manuelle / remplir centrale
contrôle jeu ou fuites hydrauliques au système directeur				x	x	réparer ou remplacer nécessaire
contrôle état de pivot d'attelage				x	x	
contrôle fonction éclairage			x	x	x	
contrôle usure pneus / gardeboues / bavettes			x	x	x	remplacer si nécessaire
ATTENTION: - respecter vitesse de rotation maxi						
- contrôle ou intervention que à l' arrêt et compresseur froid						
- aux longues arrêts: protection d'huile aux rotors souhaitable						
- consulter cahier de service + utiliser de l' huile prescrit						



